



**A csővégeket szennyeződés bejutása ellen védeni kell.**

**Ha munkárokba talajvíz gyűlik össze a vizet ki kell szivattyúzni.**

**Csak vízmentes árokba szabad fektetni.**

**Tömörítés: 20 cm vastag rétegenként kézi vagy gépi tömörítést kell végezni.**

A tervek együtt kezelendők a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Szoliter Kft. Hódmezővásárhely, Ferenc utca 18-20.		Tel./fax: 62/222-485
<b>Építető:</b>	Mórahalom Városi Önkormányzat Mórahalom, Szentháromság tér 1.	Kelt.: <b>2017.aug.</b>
<b>Építés helye:</b>	Mórahalom, Kissori út 6.sz. 919 HRSZ.,	Helyrajzi szám: <b>919</b>
<b>Munka megnevezése:</b> <b>ZÖLDSÉGFELDOLGOZÓ VÍZ-SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS KIVITELI TERVE</b>		
<b>Rajz megnevezése: VÍZ ÉS SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS</b>		Méretarány: 1:50
<b>Tervezők:</b>  Balla János 6800 Hódmezővásárhely Vörösmarty u. 1. tel: 30 / 3031-071 Engedélyszám: G- 06-0750		<b>Gv-5</b>